

Anleitung Velourmotive (Velour, Flex-PU-Folie und nachleuchtende PU-Folie)

Grundlagen:

Die Motive aus Velour-/Flexfolie eignen sich zum Transfer auf Textilien aus Baumwolle, Baumwoll-Polyester-

Gemisch , Natur-und Synthetikstoffen , Jeans und Mischgewebe .

Sie sind jedoch nicht geeignet ,für Nylon und Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung .

Ausname: nachleuchtende Velours Sie sind speziell für Nylon und imprägnierte Stoffe entwickelt worden

Anleitung und Vorbereitung:

Vorbereitung:

Vor dem verzieren mit Velours , müssen die Textilien gewaschen werden, damit Sie sauber, frei von Apparetur und Weichspüler sind.

Bügeleisen Einstellungen:

- Velours: das Bügeleisen vorheizen, ca.170C / Stufe 2-3
- Flexfolie: das Bügeleisen vorheizen, ca. 150C / Stufe 2
- Nachleuchtende Flexfolie: das Bügeleisen vorheizen, ca. 120C / Stufe 1-2

Bügeln:

- Die Textilien auf einen festen Untergrund legen , damit das Motive flach und faltenfrei aufgebügelt werden kann. Am Besten geeignet ist ein Holzbrett.
- Das Motive auf die gewünschte Stelle legen
- Zum Schutz von empfindlichen Stoffen, empfehlen wir ein Stück Backpapier darüber zu legen
- Dann mit mittlerem Druck das Bild ca. 10-15 sec. ohne Dampf aufbügeln. Dabei das Bügeleisen nicht hin und her bewegen , sonst könnte der Kleber zum Vorschein kommen .
- Arbeiten Sie BITTE vorsichtig , um Verbrennungen an sich oder dem Kleidungsstück zu vermeiden . Die Transferfolie ist während und nach dem bügeln extrem heiß .
- abgekühltes Trägerpapier vom Stoff lösen, sollte sich das Motive nicht problemlos von der Trägerfolie lösen, nochmals kurz mit Backpapier nachbügeln.
- das Motive mit Backpapier abdecken und nochmals einige Sekunden mit Druck nachbügeln.

Vor dem ersten Waschen bitte einige Stunden warten , damit sich das Motiv optimal mit dem Kleidung verbinden kann.

Wasch- und Pflegehinweise:

- Die Kleidungsstücke vor dem waschen immer auf links drehen
- Hand- oder Maschinenwäsche bis 40C
- nur milde Waschmittel Color-/Feinwaschmittel verwenden
- NICHT Chemisch reinigen
- NICHT in den Trockner
- Nur von LINKS bügeln oder Backpapier auflegen